

# 電気フライヤー 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。



2 ヒーターの上に『すのこ』をセットします。



3 バasketをセットして、油槽の約7割まで油を入れます。(約6~7L)



4 電源スイッチ『切』、サーモスタットの目盛『0』である事を確認し、プラグを差してください。



5 電源スイッチ『入』にして、サーモスタットを設定します。(フライドポテトの場合180℃前後)  
※加熱ランプが点灯します。



6 油温が設定温度に達するとランプは消えますので、調理します。(一度にポテト約500gを調理できます)



7 使用後はサーモスタットを『0』の位置に戻し、電源スイッチを『切』にしてから、プラグを抜きます。



8 油槽よりヒーターとすのこを外します。  
※ヒーターなどについた油が落ちますので、十分油切りをして気をつけてください。



9 廃油処理は市販の凝固剤や吸油剤などを使用してお客様にお願いします。  
※ヒーターなどが入った状態で凝固剤を使用しないでください!

## 注意事項

※使用後は高温になっております。  
片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行ってください。

※ヒーターの空焚きは絶対にしないでください。  
異常ランプが点灯し通電をストップします。  
油を入れてからヒーター裏のリセットボタンを押して再起動してください。  
何度も再起動すると故障しますのでおやめください。  
また、操作パネルには絶対に水や油をかけないでください。  
付着した場合は必ず拭き取ってください。

## 電源が入らない

→電気容量不足です。1回路ご用意をお願いします。  
コードリールをご使用の際は、コードを全て伸ばしてください。

サイズ: W252 × D462 × H195mm  
消費電力: 1400W  
重量: 8kg  
油量: 8L

## 付属品



バスケット

すのこ