

電気もちつき機 取扱い説明書



1

安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。電源が全てOFFになっている事を確認してプラグを差してください。



2

パッキンを取り付けます。
※パッキンがずれていたり、付け忘れると蒸せません。



3

もち米の量にあわせて給水します。
※500mlを超える水を入れないでください。



4

うすを矢印の方向に回して、確実に閉め付けます。



5

ハネを軸に確実に差し込みます。



6

もち米を平らにして入れます。



7

フタを閉めます。



8

『むす』スイッチを押します。



9

蒸し上がるとブザーが鳴りますので、フタを開けます。



10

『つく・ねる』スイッチを押します。



11

フタをしたまま運転すると故障の原因となりますので、必ずフタを開けてください。



12

お好みの状態につきあがったら『切』スイッチを押します。
※自動では切れませんので手動で切ってください。



13 ふきんなどでウスをつかみ、矢印方向に回してはずします。
※うすは高温になっておりますので、ご注意ください。



14 もちとり粉を広げたのし板の上にもちを出します。



15 ハネも一緒に出ますので、取り出します。

サイズ: W300 × D278 × H323mm
容量: 0.9～1.8L用(1升まで)
重量: 8kg
消費電力: 200W(定格)/600W(始動)
付属品: のし棒

米の換算表
1升 = 1.5kg = 1.8L = 10合
1L = 0.83kg = 約5.5合
1kg = 1.2L = 6.7合
1合 = 150g = 180cc