

ワイヤレスアンプ 取扱い説明書

【各部の名称】



- ①音質調整(右:高音強調、左:低音強調)
- ②有線マイク1入力
- ③有線マイク2音量つまみ ※1
- ④有線マイク2入力 ※1
- ⑤外部入力端子(ピンジャック×2)
- ⑥外部入力音量つまみ



- ⑦電源スイッチ
- ⑧ワイヤレスマイク1音量つまみ
- ⑨ワイヤレスマイク2音量つまみ
- ⑩有線マイク1音量つまみ

※1:有線マイクが1本しか使えない機種もございます。



電源は収納ケース内から電源コード(約5M)を取出し、コンセントに差し込むか、電池収納ケースを外して、単一乾電池8本を装着してください。

- ※乾電池はケースの極性表示に従って正しく入れてください。
- ※電源スイッチが『切』でも約1Wの電力を消費します。
- ※マンガン電池をアルカリ電池と一緒に使用しないでください。
- 電池交換する際は8個同時に行ってください。
- 液漏れが発生することがあります。

電源コード(AC100V) 電池収納ケース

【ワイヤレスマイクの使い方】



- ①電源スイッチを『入』にします。



- ③ワイヤレス受信表示ランプが点灯します。該当するワイヤレスマイク音量つまみを3目盛を目安に回し、音量調節します。音質つまみで音質を調整します。



- ②ワイヤレスマイクの電源スイッチを『入』にします。

【有線マイクの使い方】



- ①有線マイクをマイク入力に接続します。



- ③該当する有線マイク音量つまみを5目盛を目安に回し、音量調整します。音質つまみで音質を調整します。



- ②電源スイッチを『入』にします。

【カセットデッキ・CDデッキの使い方】



- ①再生ボタン
- ②停止ボタン
- ③一時停止ボタン
- ④取出しボタン
- ⑤音量つまみ

注意！

再生中に一時停止状態が10分以上続くと、自動的に停止状態になります。

【外部機器との接続】



ipodなどのライン出力をピンケーブルでワイヤレスアンプの外部入力端子に接続し、外部音量つまみで音量調節します。

ワイヤレスアンプ
サイズ：W298×D200×H460mm
重量：6kg
電源コード：5M
電源：AC100V 50/60HZ、乾電池DC12V(単一型乾電池×8個)
出力：20W
電池寿命：マンガン 約4.5時間、アルカリ 約9時間

付属品



ワイヤレスマイク2本